

Aktuelles

Infothek

Suche :



EN



PRODUKTWELT

ERLEBNISWELT

WARUM ADLER?

RUND UMS PARKETT

Der Weg vom Baum zum angenehm warmen Parkett

Schritt für Schritt PARKETT

RUFEN SIE UNS AN:

08267 9695-0

oder schreiben Sie

uns eine E-Mail unter:

info@adler-parkett.de

ANFRAGE STARTEN

RÜCKRUF ANFORDERN

TERMIN BUCHEN

Adler®

Parquet

Aktuelles Infothek Suche :



EN



f



@



PRODUKTWELT

ERLEBNISWELT

WARUM ADLER?

RUND UMS PARKETT

Die richtige Pflege Ihres geölte Parketts

Traditionell oxidativ geölt, dennoch sofort bezugsfertig



Mit der entsprechenden Pflege erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres ADLER Parkettbodens über viele Jahre! Da sind wir uns absolut sicher!

Alle Pflegetipps und Hinweise haben wir für Sie in der nebenstehenden PDF-Broschüre Hinweise aber auch gleich untenstehend.

Sie werden sehen: die Pflege von oxidativ geöltem Parkett ist wirklich sehr einfach!

Damit Sie an Ihrem oxidativ geölten Boden viele Jahrzehnte lang Freude haben, sollte

In den ersten fünf bis sieben Tagen nach dem Verlegen sollten Sie das geölte Parkett jedoch nicht nass wischen. Der Boden benötigt noch etwas Zeit und Sauerstoff, um koendgültige Robustheit zu entwickeln.

Nach rund einer Woche können Sie das erste Mal nass wischen. Von da an kann die regelmäßige nasse Reinigung mit WOCCA-Holzbodenseife etwa bis zwei Wochen erfolgen.

Verwenden Sie keine Wischtücher oder Mopps aus Microfasern. Ihr Boden würde rau und schmutzanfällig werden. Tücher aus Naturfasern, wie Baumwolle oder Wollfilz, sind geeignete Wischtücher für Ihren Parkettboden.

RUFEN SIE UNS AN:

08267 9695-0

oder schreiben Sie

uns eine E-Mail unter:

info@adler-parkett.de

ANFRAGE STARTEN

RÜCKRUF ANFORDERN

TERMIN BUCHEN



PRODUKTWELT

ERLEBNISWELT

WARUM ADLER?

RUND UMS PARKETT

Beachten Sie, dass sich bei **Nutzung im gewerblichen Bereich eine Finishbehandlung nach der Verlegung empfiehlt.**

Etwa einmal pro Jahr sollten Sie stark strapazierte Bereiche Ihres Parkettbodens regenerieren. Spätestens wenn Sie feststellen, dass Ihr Boden seine Glanz verloren hat und grau auszusehen beginnt, ist es Zeit für eine solche Regenerierung.

Die komplette Pflegeanleitung steht Ihnen auch als Download in unserer **Infothek** zur Verfügung. Alle notwendigen Pfl
Ihrem Verleger oder Händler oder direkt bei uns beziehen. Verwenden Sie dazu doch einfach unser nebenstehendes

Die regelmäßige Reinigung – so gehen Sie vor:

Wenn Sie mit weißer Holzbodenseife arbeiten, schütteln Sie die Seifenmischung bitte vor Gebrauch kräftig durch.

Geben Sie nun etwas WOCCA-Holzbodenseife in lauwarmes bis warmes Wasser (Dosierung: 1/16 ltr WOCCA Holzboden:
Teile) und schäumen Sie die Seifenlösung mit Wasser auf. Danach wischen Sie den Boden sehr feucht in Faserrichtung i
den Holzporen. Gleichzeitig nähren Sie Ihren Holzboden mit pflegenden Ölen und Fetten.

Bei Laubhölzern wie Kirschbaum, Ahorn, Nussbaum wischen Sie bitte gut feucht, aber nicht zu nass. Offenporige Hölze
vertragen eine nassere Wischtechnik.

Eiche tendiert dazu, ihre Gerbsäure in den ersten Wochen abzugeben. Dies macht Ihr Wischwasser sehr dunkel. Wir empfehlen daher, in den erst
Monaten mit 2 Eimern zu wischen. In einem Eimer haben Sie Ihr Seifenwasser, im zweiten Eimer klares warmes Wasser, in dem Sie Ihren Wischmop
auswaschen, bevor Sie wieder Seifenwasser zum Wischen aufnehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Seifenmischung nicht dunkler als Ihre Bodenfläche sein sollte, sonst besteht die Gefahr, dass Sie den Schmutz wieder au

RUFEN SIE UNS AN: **08267 9695-0**

oder schreiben Sie

uns eine E-Mail unter:

info@adler-parkett.de **ANFRAGE STARTEN** **RÜCKRUF ANFORDERN** **TERMIN BUCHEN**

Adler®

Parquet

Aktuelles Infothek Suche :



EN



PRODUKTWELT

ERLEBNISWELT

WARUM ADLER?

RUND UMS PARKETT

Bei stärker beanspruchten Bodenflächen, beispielsweise im gewerblichen Umfeld, empfehlen wir eine sogenannte Finishbehandlung unmittelbar nach dem Verlegen des Parketts.

Wenn Sie eine Finishbehandlung durchführen möchten, sollten normale Raumklimatische Bedingungen gelten. Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18 - 22°C sind ideale Bedingungen, um eine optimale Aushärtung des Öls in der Nacht zu erzielen. Am besten führen Sie die Finishbehandlung am Abend durch, so dass das Öl über Nacht aushärten kann.

Säubern Sie den Boden zunächst von Staub. Verwenden Sie hierzu einen Besen oder Staubsauger. Nun kann die Finishbehandlung mit WOCCA-Öl erfolgen.

Sollten Sie weißes oder farbiges Öl verarbeiten, so schütteln Sie dieses bitte kräftig durch, damit die Farbpigmente sich gleichmäßig verteilen können.

Tränken Sie ein sauberes Tuch mit WOCCA-Öl und lassen Sie das Öl in den Boden ein. Hierfür tragen Sie das Öl dünn in der Nacht darauf, dass kein Ölfilm auf der Diele zurückbleibt.

Mit Hilfe einer Einscheibenmaschine und einem weißen Baumwollpad arbeiten Sie nun das Öl in den Boden ein.

Nach kurzer Trocknungszeit polieren Sie den Boden noch einmal mit einem Baumwollpad nach, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten und eventuellen Ölüberschuss wieder abzunehmen.

Bitte entfernen Sie die Einscheibenmaschine umgehend von Ihrer frisch geölte Bodenfläche. Damit verhindern Sie, dass überschüssiges Öl unter dem schweren Maschinenschwungrad antrocknet.

RUFEN SIE UNS AN:**☎ 08267 9695-0**

oder schreiben Sie

uns eine E-Mail unter:

info@adler-parkett.de

ANFRAGE STARTEN

RÜCKRUF ANFORDERN

TERMIN BUCHEN



Achtung: Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, waschen Sie alle ölgetränkten Pads und Lappen nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lüften Sie diese separat trocknen. Verschließen Sie alle WOCCA Produkte nach dem Gebrauch sorgfältig, um ein Aushärten im Gefäß zu vermeiden.

Flecken einfach entfernen

Kleinere Flecken, die beim feuchten Wischen nicht entfernt wurden, können Sie problemlos mit einigen Tropfen konzentrierter Seifenlauge direkt auf den Fleck auf und lassen Sie diese fünf Minuten lang einwirken. Danach waschen Sie aus, indem Sie mit normalem Seifenwasser noch einmal großflächig nachwischen. Sollte dieses Vorgehen nicht zum Erfolg führt, wenden Sie sich an unsere speziellen WOCCA Fleckentferner.

Regenerieren stark strapazierter Flächen

Je nach Beanspruchung Ihres Parketts sollten Sie ihm etwa einmal pro Jahr eine Wellness-Kur gönnen. Spätestens wenn Sie eine sichtbare Verschlechterung feststellen, ist der richtige Zeitpunkt für eine Portion Extra-Pflege mit WOCCA Pflegeöl. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Regenerierung von stark strapazierten Flächen.

Reinigen und entfetten Sie den Boden zunächst gründlich mit WOCCA Intensivreiniger (Dosierung 1:20 Teile Wasser), um überschüssiges Fett zu entfernen. Spülen Sie den Boden anschließend mit klarem Wasser ab und lassen Sie den Boden für 24 Stunden trocknen.

Nun können Sie das WOCCA Pflegeöl, besser noch das WOCCA Meisteröl, einarbeiten. Gehen Sie hierfür wie bei der oben beschriebenen Finishbehandlung vor: Öl zunächst dünn auftragen, dann mit einem Baumwollpad einarbeiten und nachpolieren.

Nach der Behandlung sollten Sie den Boden wiederum zehn Stunden lang nicht begehen und erst nach fünf bis sieben Tagen wieder nass wischen.

**RUFEN SIE UNS AN:****☎ 08267 9695-0**

oder schreiben Sie

uns eine E-Mail unter:

info@adler-parkett.de**ANFRAGE STARTEN****RÜCKRUF ANFORDERN****TERMIN BUCHEN**



Aktuelles

Infothek

Suche :



PRODUKTWELT

ERLEBNISWELT

WARUM ADLER?

RUND UMS PARKETT

ADLER PARKETT

Kontakt

Von Interesse

Ihr Parkethersteller aus dem Allgäu



ADLER PARKETT

Allgäuer Str. 26

87742 Dirlwang

Deutschland

Eiche Parkett

Fischgrätparkett

Tafelparkett

Fertigparkett Dielen als Schloss- und Landhausdielen. Wie Eichendielen in verschiedenen Farbnuancen oder Dielen in Nussbaum, Kirschbaum, Teak, Douglasie, Lärche uvm.



+49 (0)8267 9695-0



info@adler-parkett.de

RUFEN SIE UNS AN:

Parke **08267 9695-0**

oder schreiben Sie

uns eine E-Mail unter:

info@adler-parkett.de



Aktuelles

| Infothek

| Kontakt

| Imj

ANFRAGE STARTEN

RÜCKRUF ANFORDERN

TERMIN BUCHEN

