

## Reinigungsempfehlung

### norament<sup>®</sup> und noraplan<sup>®</sup> Bodenbeläge mit «nora cleanguard<sup>®</sup>» Oberfläche

norament<sup>®</sup> 825 -925/926 grano / lago / serra / strada

norament<sup>®</sup> 923 – 923 grano - 992 – 992 grano

norament<sup>®</sup> 928 – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan<sup>®</sup> mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic

noraplan<sup>®</sup> astro ec - mega ed - signa ed - stone ed

#### 1. Erstreinigung nach der Verlegung

Bitte beachten Sie den Punkt „Weitere Hinweise“ ([www.nora.com](http://www.nora.com)).

1.1 Grobschmutz mit Kehrgeräten, -maschinen oder Sauger entfernen



1.2 Maschinelle Reinigung mit einer Einscheibenmaschine mit geeignetem roten Pad / weicher Bürste bei strukturierten Belägen mit einem geeignetem Reinigungsmittel (s. Tabelle unter Punkt 5 / Spalte 2).



1.3 Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten mit der Einscheibenmaschine intensiv abfahren.

**Achtung:** Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.



1.4 Nach dem Aufnehmen der Schmutzflotte mit einem Wasserauger ist mit klarem Wasser nachzuspülen und dieses mit einem Wasserauger erneut aufzunehmen. Die Belagsoberfläche muss frei von Schmutzrückständen sein.



#### 2. Erstpflege mit einer Wischpflege

2.1 Nach Trocknung der Belagsoberfläche wird eine geeignete Wischpflege (s. Tabelle unter Punkt 5 / Spalte 3) mit Wasser verdünnt und mit einem feinen Flachmopp gleichmäßig aufgetragen.



2.2 Den getrockneten Wischpflegefilm mit einem geeigneten Polierpad / Polierbürste bei strukturierten Belägen und einem Schnellläufer oder einer High-Speed-Maschine verdichten.



#### Hinweise zur Erstpflege:

Aufgrund ihrer dichten und geschlossenen Oberfläche müssen nora cleanguard<sup>®</sup> Bodenbeläge grundsätzlich nicht beschichtet werden. Sollte es objektspezifisch dennoch notwendig sein, so sind Vorgehensweise und Mittel beim Reinigungsmittelhersteller zu erfragen. Beläge mit Relief- und Noppenoberfläche **dürfen nicht** beschichtet werden.

Im Gesundheitswesen sowie in Laborbereichen ist die Erstpflege mit einer Wischpflege zu bevorzugen. Bei Verwendung einer Emulsion / Dispersion ist die Eignung hinsichtlich Beständigkeit gegen Flächen-/ Hand-/Instrumentendesinfektionsmittel und weiteren Lösungsmitteln zu berücksichtigen und beim Reinigungsmittelhersteller zu erfragen.

Auf elektrisch leitfähigen Belägen dürfen keine Pflegemittel aufgebracht werden, welche die elektrischen Eigenschaften der Beläge beeinträchtigen.

### 3. Unterhaltsreinigung



**Manuell:** Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System + Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren mit geeigneten Mikrofaserbezügen und geeigneten Wischpflegemitteln (s. Tabelle unter Punkt 5 / Spalte 4) erzielt.



**Maschinell:** Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige und nicht überstellte Flächen. Hier sollten geeignete rote Pads oder geeignete weiche Bürsten und schaumarme Reinigungsmittel nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller verwendet werden.



**Polieren:** Um einen gleichmäßigen und verdichteten Pflegefilm zu erhalten, sollte der Belag bedarfsgerecht mit einem geeigneten Polierpad / Polierbürste poliert werden.

### 4. Intensive Zwischenreinigung



Sobald aufbauende Rückstände sich nicht mehr durch die Unterhaltsreinigung entfernen lassen, sollte eine intensive maschinelle Zwischenreinigung mit einer Einscheibenmaschine erfolgen.

Die Auswahl der Reinigungsmittel hängt vom Verschmutzungsgrad und von der Art der Rückstände ab. Daher sollten geeignete Reinigungsmittel wie Grundreiniger, Intensivreiniger sowie Pflegemittel und Verfahren bei den Reinigungsmittelherstellern erfragt werden.

## 5. Reinigungs- & Pflegemittel für norament® und noraplan® Bodenbeläge mit «nora cleanguard®» Oberfläche

norament® 825 -925 / 926 grano / lago / serra / strada

norament® 923 – 923 grano - 992 – 992 grano

norament® 928 – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan® mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic

noraplan® astro ec - mega ed - signa ed - stone ed

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen **Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller im deutschen Markt** dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein **vom Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller** zu verwenden. Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden.

| Unternehmen   | Erstreinigung nach der Verlegung  | Erstpflge Wischpflge  | Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen                    |
|---|---|---|--|
| Buzil-Werk Wagner GmbH & Co<br>87700 Memmingen<br>Tel. +49 8331 / 930 - 6 | HC 42 Grundreiniger<br>1:4 bei norament und 1:9<br>bei noraplan mit Wasser<br>verdünnen                   | S 780 Corridor daily<br>1 l auf 10 l Wasser,<br>Polieren                            | S 780 Corridor daily<br>Verdünnung nach<br>Herstellerangaben |
| JohnsonDiversey GmbH<br>68219 Mannheim<br>Tel. +49 621 / 8757 – 0         | Intensivreiniger Taski<br>Jontec best<br>1:4 bei norament und 1:9<br>bei noraplan mit Wasser<br>verdünnen | Taski Jontec tensol<br>1:4 bis 1:9 verdünnt mit<br>Wasser, Polieren                 | Taski tensol<br>Verdünnung nach<br>Herstellerangaben         |
| Dr. Schnell Chemie GmbH<br>80807 München<br>Tel. +49 89 / 350 608 – 0     | Grundreiniger<br>TEMPOLINO ULTRA<br>1:4 bei norament und 1:9<br>bei noraplan mit Wasser<br>verdünnen      | FLOOR TOP<br>1:4 bis 1:9 verdünnt mit<br>Wasser, Polieren                           | FLOOR TOP<br>Verdünnung nach<br>Herstellerangaben            |
| Ecolab Deutschland GmbH<br>40589 Düsseldorf<br>Tel. +49 211 / 9893 – 0    | Grundreiniger<br>Bendurof maxx<br>1:3 bei norament und 1:9<br>bei noraplan mit Wasser<br>verdünnen        | Idan brillant plus<br>100 ml (= 10 Dosierungen)<br>auf 8 Liter Wasser +<br>Polieren | Indur maxx<br>Verdünnung nach<br>Herstellerangaben           |
| Johannes Kiehl KG<br>85235 Odelzhausen<br>Tel. +49 8134 / 9305 – 0        | Grundreiniger COPEX<br>1:4 bei norament und 1:9<br>bei noraplan mit Wasser<br>verdünnen                   | PROCUR Konzentrat<br>25 ml zu 1 l Wasser<br>Polieren                                | PROCUR Konzentrat<br>Verdünnung nach<br>Herstellerangaben    |
| Tana-Chemie GmbH<br>55120 Mainz<br>Tel. +49 6131 / 964 -03                | Grundreiniger LINAX plus<br>1:3 verdünnt mit Wasser   | TAWIP<br>1:4 bis 1:9 verdünnt mit<br>Wasser, Polieren                               | TAWIP<br>Verdünnung nach<br>Herstellerangaben                |
| Wetrok GmbH<br>51381 Leverkusen-Fixheide<br>Tel. +49 217 / 1398- 0        | Grundreiniger Wetrok<br>EXAL 2000<br>1:4 bei norament und 1:9<br>bei noraplan mit Wasser<br>verdünnen     | Wetrok OWETOL Neu<br>200 ml auf 10 l Wasser<br>Polieren                             | Wetrok OWETOL Neu<br>Verdünnung nach<br>Herstellerangaben    |