

* Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Nadelfilz-Bodenbeläge

Wichtig:

Vor jeder Reinigung muss der Belag auf seine Farbestabilität und Materialbeständigkeit sowie seine ordnungsgemäße Verklebung geprüft werden. Nicht jede Reinigungsmethode ist auf jeden Bodenbelag anwendbar. Die Dosier- und Gebrauchsanweisung der zu verwendenden Produkte ist zu beachten.

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt werden. Um ihre Funktionsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten, müssen sie in die regelmäßige Unterhaltsreinigung einbezogen bzw. rechtzeitig gewechselt werden.

2. Bauschlussreinigung

Nach Neuverlegung des textilen Bodenbelages bzw. Fertigstellung von Umbau- oder Renovierungsarbeiten ist der Grobschmutz durch gründliches Bürstsaugen zu entfernen. Für den tiefer eingetretenen Schmutz und Staub im Bodenbelag empfiehlt sich eine kontrarotierende Doppelwalzen-Bürstenmaschine mit Schmutzauffangbehälter. Hierbei wird der herausgebürstete Staub direkt in zwei Behältern, die beidseitig vor den Bürsten angebracht sind, aufgefangen.

3. Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung ist nicht nur entscheidend für die Sauberkeit des Bodenbelages, sondern sie trägt wesentlich zu seiner Werterhaltung bei und bestimmt maßgeblich die Intervalle einer Intensivreinigung. Die Reinigung sollte am besten täglich mit einem leistungsstarken Bürstsauger durchgeführt werden. Durch die rotierende Bürste wird nicht nur der lose oben liegende Schmutz aufgesaugt, sondern auch die leichteren Schmutzpartikel, die schon tiefer in den Bodenbelag eingetreten wurden. Im Rahmen der Unterhaltsreinigung ist eine regelmäßige Fleckenentfernung erforderlich, um den guten optischen Eindruck zu wahren.

4. Fleckenentfernung

Die Fleckenentfernung sollte täglich und vor jeder Intensivreinigung erfolgen. Grundsätzlich gilt: Je schneller der Fleck behandelt wird, umso größer ist die Chance einer vollständigen Entfernung. Feststoffe, cremige oder eingedickte Substanzen mit einem Löffel oder Messerrücken aufnehmen. Dabei immer zur Mitte der Verschmutzung hinarbeiten. Flüssigkeiten zuerst mit saugfähigen Tüchern auf tupfen, nicht reiben. Zur Fleckenentfernung keine herkömmlichen Haushaltsreiniger oder Spülmittel einsetzen, sondern speziell die für Nadelfilz-Bodenbeläge entwickelten Produkte.

5. Intensivreinigung

Bei großflächiger Verschmutzung wird eine Intensivreinigung des Bodenbelages notwendig. Durch die Intensivreinigung wird die bestmögliche Schmutzentfernung und Wiederherstellung der ursprünglichen Gebrauchseigenschaften und Optik erreicht. Die Intensivreinigung sollte nur von kompetenten Firmen durchgeführt werden, die Maschinen und Hilfsmittel nach dem neuesten Stand der Reinigungstechnik einsetzen und über ausgebildetes Fachpersonal verfügen. Für die Intensivreinigung bieten sich zwei unterschiedliche Verfahren an. Voraussetzung hierfür ist eine feuchtigkeitsunempfindliche (Unterboden-) Konstruktion und die vollflächige Verklebung des Belags mit wasserunlöslichen Klebstoffen.

a) Sprühextraktion

Bodenbelag mit einem Bürstsauger absaugen. Anschließend den Belag mit einem leistungsstarken Sprühsauger im Sprühextraktionsverfahren reinigen. Um eine Übernässung und Bildung von Wasserrändern zu vermeiden, das Sprühextraktionsverfahren einstufig durchführen, d.h. die Schmutzflotte gleichzeitig mit dem Aufsprühen der Reinigungslösung wieder aufsaugen.

Zur vollständigen Entfernung evtl. vorhandener Reinigungsmittelrückstände, wird der Belag anschließend mit dem Sprühextraktionsgerät mit reinem Wasser nachextrahiert. Vor erneuter Begehung den Belag gut trocknen lassen.

FB FFF-03-11-008 / Rev. A 21.06.13

Filzfabrik Fulda GmbH & Co KG // Frankfurter Str. 62 // 36043 Fulda // Germany
Phone +49 661 101-0 // Fax +49 661 101-215 // info@fff-fulda.de // www.filzfabrik-fulda.de



a) Shampooierung

Bodenbelag mit einem Bürstsauger absaugen. Anschließend Belag mit einem Shampooiergerät mit weicher Shampooierbürste oder der Einscheibenmaschine reinigen. Zur vollständigen Entfernung der Schmutzflote und evtl. vorhandener Reinigungsmittelrückstände, wird der Belag anschließend mit dem Sprühextraktionsgerät mit reinem Wasser nach-extrahiert. Vor erneuter Begehung den Belag gut trocknen lassen.

6. Besondere Hinweise

Für eventuelle Bodenbelagsschäden, die durch Nichteinhaltung dieser Reinigungsempfehlung entstehen, wird vom Hersteller keine Haftung übernommen. Regressansprüche sind diesbezüglich ausgeschlossen. Die Angaben in dieser Reinigungsempfehlung können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung der eingesetzten Produkte hat. Im Zweifelsfall oder bei Sonderkonstruktionen sollte immer beim Hersteller angefragt werden. Grundsätzlich können für die Reinigung von Nadelfilz-Bodenbelägen auch andere als die hier beschriebenen Reinigungssysteme und -techniken geeignet sein. Nicht jede Verschmutzung ist mit jedem Reinigungssystem entfernbar. Manchmal kann sogar die Kombination verschiedener Reinigungssysteme sinnvoll sein. Im Zweifelsfall werden ausreichende Eigenversuche sowie das Anlegen von Prüf- oder Probeflächen empfohlen.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeempfehlung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines textilen Bodenbelages die Vorschriften der DIN 18 365.

Fulda, 21.06.2013, Rev. A

FB.FFF-03-11-008 / Rev. A 21.06.13

Filzfabrik Fulda GmbH & Co KG // Frankfurter Str. 62 // 36043 Fulda // Germany
Phone +49 661 101-0 // Fax +49 661 101-215 // info@fff-fulda.de // www.filzfabrik-fulda.de

