

Alles für die richtige Reinigung und Pflege auf einen Blick:

1. NACH DER VERLEGUNG IHRES BODENBELAGS



RZ Bauschlussreiniger

Anwendungsfertige Reinigungslösung für die Bauschlussreinigung gemäß VOB DIN 18365.

2. TÄGLICHE PFLEGE FÜR IHREN BODENBELAG



RZ Elastic Wischpflege

Spezialreiniger für die laufende Unterhaltsreinigung elastischer, mit RZ Elastic Siegel beschichteter oder werkseitig ausgerüsteter Bodenbeläge.

RZ Boden Fleckenlöser

Flecken- und Schmutzlöser für die problemlose Entfernung von hartnäckigen Flecken wie Absatzstriche, Kaugummi oder Farbe.

3. ZUSÄTZLICHER SCHUTZ FÜR IHREN BODENBELAG



RZ Turbo Protect Plus*

Matter, wasserbasierter 2-Komponenten Versiegelungslack für extremen Langzeitschutz bei Neuverlegungen und Renovierungen von elastischen Bodenbelagsoberflächen.



RZ Elastic Siegel*

Polyurethanvergüteter Langzeitschutz für höchste Ansprüche bei der Versiegelung von elastischen Bodenbelägen.

4. REGELMÄSSIGE INTENSIVPFLEGE



RZ Grundreiniger*

Spezialreiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Pflegemittelaufschichtungen.

5. RETUSCHIEREN VON LEICHTEN VERKRATZUNGEN



RZ Refresher

2-Komponentiges Öl zum Retuschieren von leichten Verkratzungen aus Vinyl Designbelägen.

*Fragen Sie hierzu Ihren Bodenleger

Herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für einen elastischen Bodenbelag entschieden!

Elastische Bodenbeläge sind auf Grund Ihrer zahlreich ausgezeichneten Produkteigenschaften und der facettenreichen Designvarianten sehr beliebt. Sie stehen für eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Langlebigkeit. Außerdem ist kein anderer Bodenbelag so vielen haushaltsüblichen Beanspruchungen gewachsen und ist gleichzeitig so einfach zu reinigen und zu pflegen.

Sie haben sich für folgenden Bodenbelag entschieden:

Verlege-/Kaufdatum:

Dies ist ein Boden mit folgenden Eigenschaften:

- Vinyl / CV / Gummi (glatt)
- Vinyl / CV / Gummi (stark strukturiert)
- werkseitig ausgerüstet chlorfreier Polyolefinbelag
- Sonstiges: _____

Ihr Qualitäts-Fachhändler / Bodenleger:

Haben Sie weitere Fragen? Wenden Sie sich an Ihren RZ-Fachhändler oder Bodenleger oder rufen Sie uns an:

RZ

Uzin Utz AG | Dieselstr. 3 | D - 89079 Ulm
 Telefon +49 (0)731 4097-405 | Fax: +49 (0)731 4097-110
 info@rz-systeme.de | www.rz-systeme.de

Durch die Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung entspricht der Verarbeiter der DIN 18365, Bodenbelagarbeiten.



REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG



Wertvolle Tipps für die richtige Pflege

Anwendung	glatte, leicht strukturierte Vinyl-, CV-, Gummi- beläge **	starke strukturierte Vinyl-, CV-, Gummi- beläge **	chlorofreie Polyolefinbeläge	werkseitig ausgerüstete Bodenbeläge ***	Reinigungsintervall (abhängig vom Verschmutzungsgrad)
-----------	---	---	------------------------------	---	---

1. Nach der Verlegung Ihres neuen Bodenbelags:		Bauschlussreinigung		Direkt nach der Verlegung	
2. Die tägliche Pflege für Ihren Boden		Tägliche Unterhaltsreinigung	RZ Bodenpflege	RZ Elastic Wischpflege	Täglich bis mehrmals wöchentlich
3. Zusätzlicher Schutz Ihres Bodenbelages		Fleckenentfernung	RZ Boden Fleckenlöser	Bei Bedarf	
4. Regelmäßige Intensivreinigung und Pflege		Erstpflege	RZ Turbo Protect / RZ Elastic Siegel	RZ Elastic Wischpflege	Bei Bedarf nach der Verlegung
		Grundreinigung	RZ Turbo Protect / RZ Elastic Siegel	RZ Turbo Protect / RZ Elastic Siegel	1x jährlich
		Empfehlung	RZ Turbo Protect / RZ Elastic Siegel	RZ Turbo Protect / RZ Elastic Siegel	1x jährlich (RZ Turbo Protect bei Bedarf)

Beachten Sie für Linoleumböden unsere Reinigungs- und Pflegeanweisung für Linoleum. Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rz-systeme.de unter „services“ (detaillierte Reinigungs- und Pflegeanweisungen nach Bodenbelag/Hersteller) bzw. „Produkte“ (Produktdaten). * Nur bei sichtbaren Abnutzungserscheinungen, nur für werkseitig ausgerüstete Bodenbeläge. ** Nach der Bauschlussreinigung von Gummibelägen ist eine Erstpflege mit RZ Bodenpflege durchzuführen. *** Bitte beachten Sie die Unterschiede bei temporär und permanent ausgerüsteten Bodenbelägen.

Die richtige Reinigung und Pflege zählt!

1. NACH DER VERLEGUNG IHRES NEUEN BODENBELAGES

Bauschlussreinigung:
Ihr neu verlegter Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Dabei werden produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen entfernt. Hierzu wird der **RZ Bauschlussreiniger** (fertige Reinigungslösung) oder alternativ **RZ Elastic Wischpflege** (Reinigungskonzentrat) oder bei starken Verschmutzungen **RZ Grundreiniger** benutzt.

Die Bauschlussreinigung erfolgt durch Ihren Bodenleger. Informationen an sprechen Sie ihn für weitere

2. DIE TÄGLICHE PFLEGE FÜR IHREN BODEN

Unterhaltsreinigung:
Das Aussehen und die Lebensdauer Ihres neuen Bodenbelages hängt stark von der laufenden Unterhaltsreinigung ab. Diese sollte, abhängig von der Beanspruchung, täglich bis mehrmals wöchentlich durchgeführt werden. Staub und lose Verschmutzungen werden zuerst mit einem Staub- bzw. Bürstsauger entfernt. Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen verwenden Sie **RZ Elastic Wischpflege** (ca. 50 ml auf 8 – 10 Liter Wasser) in Verbindung mit einem RZ Microfasermopp.

Hinweis:
Ein Wechsel des Reinigungs- und Pflegemittels kann die besondere Wirkung für Ihren Bodenbelag negativ beeinträchtigen.

Unter der Spalte „Fleckenentfernung“ finden Sie auf unserer Homepage www.rz-systeme.de eine detaillierte Fleckenentfernungstabelle.

Fleckenentfernung:

Ob Absatzstriche, Kaugummi oder Farbe - kein Problem mit der richtigen Reinigung. Verwenden Sie zur Entfernung hartnäckiger Flecken den speziellen Flecken- und Schmutzlöser **RZ Boden Fleckenlöser**, der ebenfalls Leim, Gummibrühe, Filzstift, Tinte, Lack, Kugelschreiber, Fett u.v.m problemlos löst. Verwenden Sie **RZ Boden Fleckenlöser** zunächst an unauffälliger Stelle und testen Sie Ihren Bodenbelag auf Farb- und Materialbeständigkeit.

3. ZUSÄTZLICHER SCHUTZ IHRES BODENBELAGES

Erstpflege:
Um Ihren neuen Bodenbelag von Anfang an optimal zu schützen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte eine Erstpflege mit **RZ Elastic Siegel** durchgeführt werden. In stark frequentierten Bereichen kann es erforderlich sein, dass unmittelbar nach der Verlegung eine Beschichtung mit dem 2-K PU Lack **RZ Turbo Protect Plus / RZ Turbo Protect Zero** notwendig ist. Zur Vorbereitung der Einpflege mit **RZ Elastic Siegel** oder **RZ Turbo Protect** ist eine Grundreinigung Ihre Bodenbelages mit **RZ Grundreiniger** in Verbindung mit einer Einschleibemaschine und entsprechendem Reinigungspad erforderlich. Danach muss der Bodenbelag neutralisiert werden und ausreichend trocknen.

Die Erstpflege erfolgt durch Ihren Bodenleger. Informationen an sprechen Sie ihn für weitere

4. REGELMÄSSIGE INTENSIVREINIGUNG & PFLEGE

Entsprechend der Frequenzierung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, eine Grundreinigung Ihres Bodenbelages mit **RZ Grundreiniger** erforderlich. Hierbei werden alte Pflegefilme und hartnäckige Verschmutzungen, die das Aussehen der Oberfläche negativ beeinflussen wirksam entfernt.

Nach der Grundreinigung muss Ihr Bodenbelag wie unter Punkt 3

beschrieben neu eingepflegt werden. Dadurch wird die Oberfläche Ihres Bodenbelages wieder vor Verkratzungen geschützt und die Lebensdauer verlängert.

Fragen Sie hierzu Ihren Bodenleger.

5. RETUSCHIEREN VON LEICHTEN VERKRAZUNGEN

Mit dem **RZ Refresher Set** lassen sich leichte Verkratzungen aus allen Vinyl-Designbelägen retuschieren. Ebenfalls geeignet sind alle mit **RZ Turbo Protect** beschichteten Beläge oder werkseitig PU/PUR vergütete Vinyl Belagsoberflächen.



Fragen Sie hierzu Ihren Bodenleger oder scannen Sie den QR Code um den Verarbeitungsfilm anzusehen.